



X1020 - X1021 - X1022

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.apexa.de

Versie: **1.0**

Datum van opmaak: 2021-05-12

Originele gebruiksaanwijzing

1 Reiniging

1. Open het deksel van de thermoskan.
2. Was het deksel na elk gebruik onder warm stromend water met een mild schoonmaakmiddel.
3. Spoel om met schoon water.
4. Reinig het thermoskan grondig met warm water en een mild reinigingsmiddel.
5. Spoel vele malen met schoon water om resterend reinigingsmiddel te verwijderen.
6. Veeg de thermoskan van buiten af met een zachte, vochtige doek.
7. Als de thermoskan niet meer wordt gebruikt, maak deze dan schoon zoals hierboven beschreven en laat hem openstaan om te drogen.

Verwijderen van resten uit de thermoskan

Hard water kan mogelijk witte, minerale afzettingen in de thermoskan achterlaten. Koffie kleurt gewoonlijk deze afzettingen en laat een bruinachtig residu achter.

1. Gebruik een in de handel verkrijgbare reiniger om deze afzettingen te verwijderen. Zich houden aan de aanwijzingen op de verpakking van de producent van het middel.
2. De thermoskan moet meerdere keren grondig worden gespoeld met schoon water.
3. Laat de pompkan open om te drogen.

AANWIJZING!

Voor het reinigen en ontkalken van de thermoskan adviseren wij de volgende Bartscher-producten:

Ontvettingsmiddel	Nr art. 173076
Ontkalkingsmiddel	Nr art. 173075