

BEUK HORECA



Blast Chillers

- *Setup Instructions* -
Standard & Customized Cycles



"Switch on / off" 1.0 Starten van de Blast Chillers

1.1 Druk op "START" 5 sec. om in te schakelen

1.2 Druk op "START" 5 Seconden om uit te schakelen.

Standaardcycli



Figuur 1

2.0 Het starten van een "hard chilling cyclus met opslag en kerntemperatuurmeter (ingevoegd)" (figuur 1)

2.1 Druk op "HARD" (Rode led aan)

2.2 De laatste temp. setpoint kan worden aangepast met de pijlen (of een parameter P4 controle op de ruimte sonde)

2.3 Om het setpunt 1 ° koelen te wijzigen, drukt u op "HARD" voor 5 sec, (Rode led knippert)

2.4 Het uiteindelijke koelen is geprogrammeerd met de parameter P10 (kerntemperatuur)

2.5 Om de cyclus te beginnen druk op "START"

2.6 Na Hard Chilling, zal de opslag automatisch starten, het setpoint voor de opslag is: parameter P7

2.7 Om de cyclus te stoppen druk op "START"



Figuur 2



3.0 Het starten van een "normaal koelen cyclus met berging en kerntemperatuurmeter (ingevoegd)" (Figuur 2)

3.1 Druk op "SOFT" (Rode led aan)

3.2 De normale ijzingwekkende setpoint kan worden aangepast met de pijlen (of parameter P4)

3.3 Om de cyclus druk op "START" te beginnen

3.4 Na Normal Chilling, zal de opslag automatisch start, het setpoint voor de opslag is: parameter P7

3.5 Om de cyclus druk op "START" te stoppen



Afbeelding3

4.0 Het starten van een "Invriezen Cyclus met berging en kerntemperatuurmeter (ingevoegd)" (Afbeelding 3)

4.1 Druk op "FREEZING" (Rode led aan)

4.2 De normale ijzingwekkende setpoint kan worden aangepast met de pijlen (of parameter P5)

4.3 Om de cyclus druk op "START" te beginnen

4.4 De uiteindelijke bevriezing is geprogrammeerd met de parameter P11 (temperatuur van de naaldsonde)

4.4 Na Invriezen, zal de opslag automatisch start, het setpoint voor de opslag is: parameter P8

4.5 Om de cyclus druk op "START" te stoppen



Afbeelding 4



5.0 Het starten van een "Hard getimed koelen met opslag" (Afbeelding 4)

- 5.1 Druk op "HARD" (Rood licht op)
- 5.2 De laatste temp setpoint kan worden aangepast met de pijlen (of een parameter P4 controle op de ruimte sonde)
- 5.3 Druk op "TIME" (Rood licht op)
- 5.4 Om de gewenste koeltijd instellen met de pijlen.
- 5.5 Om de cyclus druk op "START" te beginnen
- 5.6 Na het koelen, zal de opslag fase automatisch starten.
- 5.7 Om te stoppen met de cyclus druk op "START".



Figuur 5

- 6.0 Het starten van een "normale getimed koelen met opslag" (figuur 5)
- 6.1 Druk op "SOFT" (Rood licht op)
- 6.2 De temp setpoint kan worden aangepast met de pijlen (of een parameter P4 controle op de ruimte sonde)
- 6.3 Druk op "TIME"
- 6.4 Selecteer de koeltijd met de pijlen
- 6.5 Druk op "START" om de cyclus te starten
- 6.6 Na het koelen, zal de opslag fase automatisch starten.
- 6.7 Druk op "START" om de cyclus te stoppen



7.0 Vanaf begin een "Timed bevrozing met opslag"

- 7.1 Druk op "FREEZING" (Rood licht op)
- 7.2 De bevrozing setpoint kan worden aangepast met de pijlen (of een parameter P5 controle op de ruimte sonde)
- 7.3 Druk op "TIME"
- 7.4 Selecteer de gewenste bevrozing tijd met de pijlen
- 7.5 Om de cyclus druk op "START" te beginnen
- 7.6 Na het koelen, zal de opslag automatisch starten.
- 7.7 Druk op "START" om de cyclus te stoppen.

Aangepaste cycli

De controller kan 99 aangepaste programma's te laden, om een nieuwe cyclus te laden, volgt u de instructies:

Programmeervoorbeeld voor een tijd gebaseerde cyclus (hard chillen voor 90 ')

- Zet de machine op "SOFT" of "HARD" of "FREEZING";
 - Kies de gewenste setpunt met de pijlen
 - Als u een getimed cyclus pers "TIME" te krijgen
 - Stel de cyclustijd met de pijlen.
- Druk op "PROGRAM" voor 5 sec. om de gegevens te laden, zal dit de eerste opgeslagen programma te tonen.
- Selecteer het programma met de pijlen te gebruiken of overschreven, druk vervolgens op de toets "PROGRAM" om het programma op te nemen of te overschrijven.
 - Druk op "PROGRAM" om een aangepast programma uit te voeren beginnen.
 - Bij weergave toont ons programma = P? druk op "START"
 - Om een programma te wijzigen, selecteert u het programmanummer te wijzigen, actualiseren van de nieuwe temperatuur-en / of tijd een dan houdt ingedrukt de "PROGRAM" knop totdat het programma automatisch overschreven.