

# Henkelman Aura

## Guide de démarrage rapide

Vous pouvez scanner le code QR pour télécharger le manuel d'utilisation complet.



### Avant la première utilisation

Lisez attentivement les consignes de sécurité figurant au dos de ce guide. Vérifiez le voyant d'huile pour contrôler la quantité d'huile dans la pompe. Si la quantité d'huile dans la pompe est insuffisante, rajoutez-en. Consultez le manuel d'utilisation pour plus d'informations.

Affiche tous les programmes marqués comme favoris. De cette façon, vous pouvez accéder à vos programmes les plus utilisés en appuyant simplement sur un bouton.

Vous pouvez sélectionner le meilleur programme de vide en fonction de la reconnaissance du produit.



Configurez et modifiez les paramètres de la machine.



Changez d'utilisateur pour modifier les niveaux d'autorité. Les informations utilisateur sont également utilisées à des fins HACCP et peuvent être imprimées sur une étiquette.

Vous trouverez ici des programmes indépendants du produit tels que 'Soudure' et 'Vide rapide'.



Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour démarrer et faire fonctionner la machine.



Utilisez le programme de nettoyage de la pompe quotidiennement pour éviter l'endommagement de la pompe par l'humidité.

Les programmes de produits préinstallés ne répondent pas à vos besoins ? Ensuite, créez-en de nouveaux vous-même.

### Modification des paramètres de la machine

Cliquez sur le bouton utilisateur et entrez le login du propriétaire de la machine (1324). Le menu des paramètres de la machine est désormais disponible pour apporter des modifications à la configuration de la machine.

Après avoir choisi le programme adapté à votre produit, vous pouvez placer le produit dans la machine, dans un sachet sous vide approprié et fermer le couvercle. Le processus va ensuite démarrer. Pour obtenir le meilleur résultat final, nous recommandons de refroidir le produit jusqu'à 2 à 4 °C avant l'emballage. Ceci permet d'éviter que le produit se mette à bouillir.

## Consignes de sécurité

Suivez à tout moment les consignes de sécurité répertoriées ci-dessous. Ceci est une version courte contenant les consignes de sécurité les plus importantes; pour un aperçu complet, nous vous renvoyons au manuel d'utilisation. Celui-ci peut être téléchargé en scannant le code QR, ou il peut être téléchargé à partir de notre site web: [www.henkelman.com](http://www.henkelman.com).



La machine ne convient pas pour l'emballage de matières toxiques, corrosives, irritantes ou potentiellement explosives.

Le fonctionnement correct et la sécurité du système peuvent être garantis uniquement si la maintenance recommandée est effectuée dans les délais prévus et de manière appropriée.

### Pictogrammes sur la machine




Signe d'avertissement «Haute tension» est situé à l'arrière de la machine



Signe d'avertissement «Chaleur» est situé sur les barres de soudure et sur la pompe à vide



Signe d'avertissement « Raccordement au gaz » (en option) Interdit de connecter de l'oxygène. Seuls des gaz de nutrition ou gaz inertes sont autorisés - est situé à l'arrière de la machine



Plaque signalétique est située à l'arrière de la machine

Ici, vous pouvez trouver le type de machine, le numéro de machine, la tension, le courant, la puissance et l'année de construction.

Vérifiez régulièrement si les pictogrammes et marquages sont encore clairement reconnaissables et lisibles. Remplacez-les si ce n'est pas le cas.

### Avertissements généraux



- Le personnel d'exploitation doit être âgé d'au moins 18 ans.
- N'emballez jamais des produits qui peuvent être endommagés par la mise sous vide.
- Ne mettez jamais des animaux vivants sous vide.
- Le nettoyage à haute pression n'est pas autorisé. Ceci peut entraîner des dommages au niveau du système électronique et d'autres composants.
- N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs, toxiques, ou de solvants.
- Il est interdit de démarrer la machine dans un environnement explosif.
- Les dispositifs de sécurité disponibles ne doivent pas être retirés.
- Seul un expert technique est habilité à effectuer des travaux sur l'installation électrique.
- La machine ne doit pas être utilisée durant le nettoyage, l'inspection, les réparations ou la maintenance, et elle doit être déconnectée de l'alimentation électrique en débranchant la fiche.
- La machine ne doit pas être utilisée si le couvercle en plastique/verre présente des dommages ou fissures visibles. Contactez votre distributeur pour une assistance professionnelle.

### Avertissements durant l'utilisation



- Les composants du système de soudure peuvent devenir très chauds. Tout contact avec ces composants peut provoquer des blessures.



**Henkelman**  
vacuum packaging

**Henkelman BV**  
Titaniumlaan 10  
5221 CK 's-Hertogenbosch  
Pays-Bas  
+31 73 621 36 71

**Soutien aux ventes**  
[info@henkelman.com](mailto:info@henkelman.com)

**Service/assistance technique**  
[service@henkelman.com](mailto:service@henkelman.com)