



500379

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Німеччина

Тел. +49 5258 971-0
Факс: +49 5258 971-120
Технічна допомога: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Версія: 3.0

Дата підготовки: 2025-10-31

Оригінальна інструкція з експлуатації

Технічні дані

Назва:	Диспенсер для мюслі, потрійний
Номер артикулу:	500379
Матеріал:	пластик листова сталь, лакована
Кількість контейнерів:	3
Об'єм ємності в літрах:	3 x 3,5
Висота чаш, макс. в мм:	75
Розміри (Ш x Г x В) в мм:	540 x 170 x 395
Вага в кг:	5,6

Технічні зміни можливі!

Модель / Властивості

- Підходить для:
 - кукурудзяні пластівці
 - Зернові
 - Мюслі
 - Горіхи
- Властивості:
 - Ємність стійка до подряпин
 - призначений для настінного монтажу
- Не входить до комплекту поставки:
 - Кріпильні матеріали

UK

Використання за призначенням

Пристрій призначений тільки для використання, описаного в інструкції з експлуатації, з поставленими та схваленими компонентами.

Будь-яке інше використання вважається несумісним з цільовим призначенням. Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті цього. У таких випадках відповідальність лежить виключно на користувачеві/операторі.

Наступні види застосування є використанням за призначенням:

- Порціонування зернових продуктів.

Огляд комплектуючих / Комплект поставки




Рис. 1

1. Їмність (3х)
2. Рама
3. Кріплення ємності (3х)
4. Кришка дна ємності (3х)
5. Поворотне колесо (3х)
6. Кришка ємності (3х)
7. Дозатор (3х)

Розпакування

1. Розпакуйте диспенсер для мюслі і утилізуйте всі пакувальні матеріали відповідно до інструкцій.
2. Перевірте комплект поставки.
3. Очистіть диспенсер мюслі за інструкціями в розділі «Очищення».

Збірка / встановлення або підвішування

1. Вставте порціонер у ємність так, щоб отвори ємності та порціонера збігалися.
2. Потім вставте штифт поворотного колеса в це з'єднання, щоб порціонер міцно закріпився.



Рис. 2

3. Поставте стійку на рівну і суху поверхню.
4. Прикріпіть кріплення для ємності до рами.
5. Вставте ємність у кріплення для ємності.

ПРИМІТКА!

Як альтернативу, диспенсер для мюслі можна повісити на стіну в зручному місці. Використовуйте відповідні кріпильні матеріали (не входять до комплекту поставки).




Рис. 3

Засипати / висипати мюслі




Рис. 4

UK

Очищення

УВАГА!

Ніколи не використовуйте будь-які абразивні засоби для чищення, які можуть подряпати поверхню.

Не мийте окремі деталі диспенсер для мюслі у посудомийній машині!

1. Регулярно чистіть диспенсер для мюслі.
2. Зніміть окремі деталі.
3. Очистіть окремі деталі теплою водою, м'яким миючим засобом і м'якою ганчіркою або губкою.
4. Промийте чистою водою.
5. Дайте очищеним деталям висохнути на повітрі або висушіть їх м'якою тканиною, що не залишає ворсинок.